



1 Keyboard and Mouse Clavier et souris




2 Monitor (1) Carefully turn the monitor over and align the base tabs with the monitor mounting slots. Push the base down and forward firmly until the base locks. Return monitor to upright position and (2) connect to PC and (3) wall socket.


Moniteur (1) Retournez avec précaution le moniteur et alignez les pattes du socle avec les ouvertures prévues à cet effet sur le moniteur. Appuyez fermement sur le socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Remplacez le moniteur dans sa position habituelle puis branchez l'ordinateur (2) à une prise murale (3).




3 Speakers Haut-parleurs




4 Power Connection Cordon d'alimentation



5 Modem Modem



6 Start Up Démarrage



Copyright © 2004-2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in

Quick Setup
Installation rapide

COMPAQ